

1



**BIOMEMBRANE**



**ULTRA  
BIOMEMBRANE**



**LAVASOL VII**

2



**OptiClean™ A**



## PRODUITS CHIMIQUES D'ENTRETIEN



### 1. SAVONS | Procédure d'entretien standard (journalier)

Utilisez 1 tasse de Bio-Membrane (certifié biologique) / par membrane

OU

Utilisez 1/2 tasse d'Ultra Bio-Membrane / par membrane

OU

Utilisez 1/2 tasse de Lavasol VII / par membrane

**GARDER LE NIVEAU DE pH ENTRE 11 À 12**

### 2. Procédure de nettoyage acide avec OptiClean™ A

Nous recommandons OptiClean™ A pour enlever le fer et le manganèse contenu dans la membrane. Le nettoyage acide doit être effectué au besoin (ou lorsque le débitmètre devient orangé/brun) pour un système Haut Brix et 2 ou 3 fois / par an pour un système d'opération traditionnel.

Utilisez 1 tasse de OptiClean™ A (certifié biologique) / par membrane

**GARDER LE NIVEAU DE pH ENTRE 1.5 À 3**



3



**OXYSAN**



4



**SOLUTION DE REMISAGE**



## PRODUITS CHIMIQUES D'ENTRETIEN

### 3. Procédure de nettoyage Bio-encrassement avec Oxysan

Nous recommandons le nettoyage Oxysan au milieu et à la fin de la saison des sucres. Ceci aura pour effet de tuer les bactéries et micro-organismes.

Utilisez 1 tasse d'Oxysan (certifié biologique) / par membrane  
LAISSER TREMPER 24 HEURES ET REFAIRE UN SAVON (1) - voir recto\*



**DANGER!!!**

Toujours effectuer le nettoyage acide avant d'utiliser Oxysan et ne jamais chauffer au-delà de 77°F (25°C)



### 4. Entreposage des membranes à la fin de la saison

Utilisez la solution de remisage 1 gallon pour membranes afin de prévenir l'encrassement des bactéries durant la saison morte, **il ne faut pas ajouter d'eau**. La membrane doit ensuite être scellée dans un caisson de remisage. La membrane doit être entreposée dans un endroit frais (la température doit être au dessus de 0°C).

***POUR L'UTILISATION LORS DE LA SAISON SUIVANTE, RINCEZ CHAQUE MEMBRANE AVEC 600 GAL. DE SÈVE OU D'EAU DE SOURCE (SANS CHLORE OU DE FER DANS L'EAU)***

## PROCÉDURE DE NETTOYAGE COMPLÈTE | EN FIN DE SAISON

Savon au choix **RINCEZ** OptiClean™ A **RINCEZ** Oxysan **RINCEZ** Savon au choix **RINCEZ** Solution de remisage